

SO REGISTRIEREN SIE IHREN FINGERABDRUCK




1

Drücken Sie auf Konto Einloggen




2

Drücken Sie auf Kiosk-Benutzeranmeldung. Anmeldung unter Verwendung Ihrer Scan-ID, Ihres Fingerabdrucks, E-Mail oder QR-Code



3

Drücken Sie auf Konto verwalten. Dann drücken Fingerabdruck zum Einrichten berühren.



4

Blättern Sie durch die biometrische Richtlinie und klicken Sie auf die Schaltfläche akzeptieren, wählen Sie 'Bestätigen', um fortzufahren

* Wenn Sie die biometrischen Richtlinien nicht akzeptieren, können Sie Ihr Konto nicht mit Ihrem Fingerabdruck benutzen.

5

Fingerabdruck abspeichern - Finger auflegen Fingerabdruckscanner (4 Scans erforderlich)



6

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, ,Danke! Ihr Fingerabdruck wurde erfolgreich hinzugefügt, 'drücken Sie X. Dann können Sie aus Ihrem Konto Abmelden „Logout“.

Brauche Hilfe?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Anbieter für den Vending Market, um Unterstützung zu erhalten